

Take the time to read all the following instructions carefully.

- Read the instructions for use carefully before using your appliance for the first time: use that does not conform to the instructions will release from all responsibility.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is intended to be used in household only. It is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning. For appliances with accessories with kneaders (food mixers) or blender shaft or mincers or blender or shredder (depending on model): this appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- For appliances with accessories with eggbeater or cream whippers or multi-blade whisk or graters (depending on model): this appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and use maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and use maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.

- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Clean all of the accessories that have been in contact with food, in soapy water immediately after use.
- Improper use of the appliance and its accessories may damage the appliance and cause injury.
- Some accessories have some sharp blades (depending on model), take care when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- To avoid all accidents and speed settings for accessories specified in the manual.

- The appliance can be used up to an altitude of 4000 m.
- Please check that the supply voltage of your appliance corresponds to your electrical installation before plugging it in. Do not use the appliance if the voltage is not the one specified.
- To avoid electric shocks, never use the appliance with wet hands or on a damp or wet surface. Avoid wetting the appliance's electrical components. Never place the appliance, the power cord or the plug in water or any other liquid.
- Do not use your appliance if it is not working properly or if it has been damaged. Contact your approved service centre.

- Any maintenance other than routine cleaning and upkeep by customers must be carried out by a approved service centre.
- The power cord must not be placed near or come into contact with the hot parts of the appliance, sources of heat or sharp corners.
- Do not move or unplug the appliance by pulling on the cord.
- For your own safety, only use accessories and spare parts which are suitable for your appliance.
- To avoid damage to the appliance, ensure that your fingers do not come into contact with the plug pins when you plug in or unplug the appliance.
- Do not plug any other other appliances into the same plug hole using adapters. Electric overload is likely to damage the appliance or cause an accident. Only use an extension lead after having checked that it is in perfect working order.
- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations - Low voltage directive - Electromagnetic compatibility - The environment - Materials in contact with food.
- Do not touch the whisk, mixer, the multi-blade mixer (depending on model) or the blender base when the appliance is in operation. Keep long hair and sleeves etc. away from the appliance whenever in operation.
- Do not touch the beater or mixer and do not insert any object (knife, fork, spoon, etc.) to avoid hurting yourself and causing an accident or even causing the damaging the appliance. You may use a spatula once the product is not in operation.
- To avoid all accidents, make sure that your hair, clothes and other objects do not get caught in the moveable parts of the appliance.
- Do not touch electrical components at the same time.
- Always use the accessory with the mixer positioned on a flat, clean and dry surface before using the appliance.
- Always check that the correct selector is in "0" before turning the appliance on.
- To avoid damage to the appliance, never place the appliance or its accessories in the freezer, oven or microwave.
- The appliance and its accessories have been designed for preparing food products. They must not be used for mixing other products.

- Environment protection first!**
 - Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
 - Leave it at a local civic waste collection point.

- ВГ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ**
- Прочетете внимателно всички инструкции по-долу.**
- Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди първоначално използване на Вашия уред и ги запаметете: несъобразеността с начина на използване употреба освобождава производителя от всякаква отговорност.
- Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава и дава предварителни указания относно ползването на уреда.
- Нагледжайте децата, за да се уверите, че не играят с уреда.
- Ако храняващият кабел е повреден, за да избегнете всякакъв риск, този трябва да бъде сменен от производителя, от сервиса за граничноно обслужване или от лице със съодна квалификация.

- Този уред е предназначен само за домашна употреба и не е предназначен за комерсиални цели, поради което гаранцията е невалидна ако:
 - уредът се използва в професионални кухни в магазини, офиси и други работни среди;
 - ако се използва в селскостопански къщи
- от клиенти в хотели, мотели и други подобни социални среди.
- Внимавайте да не изсипвате гореща течност в съда за храна или миксера, защото може да изхвърчи от уреда поради

взаимно кипване.

- Винаги изключвайте уреда от захранването, ако се оставя без надзор, и преди монтаж/демонтаж или почистване.
- За уреди със смесители (бъркалки) или миксер на поставка, или мини-чопър, или блендер с купа, или купа за зеленчуци. (в зависимост от модела : уредът не трябва да се използва от деца. Дръжте уреда укабелямо на не достъпно за деца място. За уреди с приставки за разбиване на яйца или сметана или бъркалки, или ренде (в зависимост от модела) : този уред може да се използва от деца на поне 8 години, при условие че са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасната употреба на уреда и добре разбират съвръзните опасности. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са поне на 8 години и под надзора на възрастнен. Пазете уреда и храняващия кабел извън обсега на деца!
- Този уред може да бъде използван от лица, чиито физически, сетивни или умствени способности са намалени или чиито опит или познания не са достатъчни, при условие че са под надзор или са получили инструкции за безопасна употреба на уреда и са разбрали добре потенциалните опасности.

- Децата не трябва да използват уреда като играчка.
- Спирайте уреда и го изключвайте от захранването, преди да сменяте приставките или да се доближавате до подвижния при работа чисти.
- Почиствайте всички приставки в контакт с храните със сапуна вода веднага след употребя.
- Лошата употреба на уреда и приставките му може да го повреди и да доведе до наранявания.
- Острията на някои приставки (в зависимост от модела) са режещи, трябва да се внимава при работа с остри ножове, при изправяване на купата по време на почистване.
- За да избегнете предизвикания на инциденти и повреди на уреда, спазвайте продължителността на работа и правилата за скоростта на приставките, посочени в инструкциите.

- Уредът може да се използва до надморска височина от 4000 m.
- Проверете дали работна температура, проверете дали напрежението на електромерната мрежа отговаря на това на региона. В пропен счупен кабел разскачете да покривате урда или да не свързвате. Винаги греша при включване на уреда външния проводник.
- За да избегнете токов удар, никога не използвайте уреда с мокри ръце или алурни части или мокра повърхност.

- Не поставяйте уреда, като храничел или чаша във вота или в друга течност. Не използвайте Вашия уред, ако той не функционира нормално или е повреден. В така случаи се обръщате към гаранционния център за ремонт.

- За да запалите гарнитура на уреда и да избегнете всякакви тежки случаи, освен интервенция на клиента, различни от обикнатите почистване и поддръжка, трябва да се извършат от гаранционен център за ремонт.
- Захранващият кабел никога не трябва да бъде в близост или да докосва горещите части на уреда, да бъде до колони на топлина или върху остри ръбове.
- Не изпалвайте захранващия кабел, за да не изключите уреда от мрежата.
- За Вашата безопасност, използвайте единствено оригинални приставки и резервни части, поддържащи за вашия уред.

- Не използвайте токов удар, уверете се, че притежате не докосват щифовете на контакта, когато включвате или изключвате уреда от захранването.
- Не включвайте други уреди в същия контакт, използвайте разклонител, за да избегнете електрическо претоварване, което би могло да повреди уреда или да спрете изолация. Използвайте разклонител само, ако сте сигурни, че е в изправност.

- За Вашата безопасност това уред съответства на условията на изпитванията на действащата нормативна уредба (Решенията, директивите и директите, които се отнасят за безопасност на електрическите машини и машините за производство, които се използват за електрическата съвместимост, материалите в контакт с храната, електромагнитната съвместимост).
- Не поставяйте електрическите прибори в различни предпазители.
- Винаги поставяйте приставките с миксера на равна, чиста и суха повърхност: средна да включите уреда.

- Внима! се уверявате, че бургите за бургери са в позиция "0", преди да включите уреда.
- За да избегнете нараняване на ръце, никога не поставяйте чаша или приставките му в горещия, в мазешката или микровълновата фурна, или в мрежата за томене чашите.

- Уредът и приставките му са създадени за употреба на хранителни продукти. Не ги използвайте за други цели.

► За уведомяване в опасността следва:

- Винаги изключвайте уреда от захранване, когато могат да се предадат на външни съоръжни или да се преработят.

BS SIGURNOSNE UPUTE

Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeća uputstva.

- Pažljivo pročitaite priručnik prije upotrebe vašeg aparata i čuvajte ga: upotreba koja nije u skladu s uputstvima osloba a proizvo ača od odgovornosti.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe čije su fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti smanjene, ili osobe bez iskustva ili znanja, ukoliko su pod nadzorom ili sa prethodnim instrukcijama u vezi s upotrebom ovog aparata. Djeca se ni u kom slučaju ne smiju igrati ovim aparatom. Ako čišćenje i održavanje aparata ponekad i povjerite djetetu, ono mora biti starije od 8 godina i pod nadzorom odraslih.

- Djeca treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju s aparatom.
- Ako je kabal aparata oštećen, potrebno je izvršiti zamjenu od strane proizvo ača, servisnog centra ili ovlaštena osoba, kako biste izbjegli opasnost.

- Ovaj aparat namijenjen je samo za upotrebu u domaćinstvu. On nije namijenjen za upotrebu u slijedećim slučajevima, koji nisu obuhvaćeni garancijom :
 - u kancelarijskim kuhinjama, kuhinjama prodavnica i drugim radnim okruženjima;
 - na farmama;
 - od strane gostiju hotela, motela i sličnih objekata;
 - u prenoćnicima i sl.

- Vodite računa ukoliko se vruća течност ulijeva u aparat za pripremu hrane ili blender u koščini koja se može prelići iz aparata uslijed iznenadnog ključanja.

- Uvijek isključite aparat iz struje ako ga ostavljate bez nadzora, kao i prije sklapanja, rasklapanja ili čišćenja.

- За апарате с мултикулм за јаја, креме ли заfino сежанке ли рендане (овисно о моделу) : Овај апарат могу користити деца старија од 8 година, под ујевом да су под надзором ли са швајтуј ризике. Чišћење и коришничко одржавање не смјују вршити деца, осим ако су старија од 8 година и ако су под надзором одрасли. Држите апарат и кабл за напajaње тако да нје деци на дохвату руке, осим ако она нису старија од 8 година.

- Децата треба надзирати тако да се ни у ком случају не играју с апаратом.
- Ако је кабал апарата оштећен, потребно је извршити замяну од стране произво ача, сервисног центра или овлашћена особа, како бисте избили опасност.

- Овај апарат намјенјен је само за употребу у домаћинству. Он није намјенјен за употребу у сљедјећим случајевима, који нису обухваћени гаранцијом :
 - у канцеларјским кухињама, кухињама продавница и другим радним окружењима;
 - на фармама;
 - од стране гостију хотела, мотела и сличних објеката;
 - у преноћницама и сл.

- Водите рачуна кољко се врућа течност улијева у апарат за припрему хране или блендер у кољчини која се може прелић из апарата услед изненадног кличања.

- Увјек искључите апарат из струје ако га остављате без надзора, као и прије склапања, расклапања или чišћења.

- За апарате с додатним прибором за мјешање (наставцима), blender с постолем, мини сјекачику, blender с посудом ли ренде за поврће (овисно о моделу) : деца не смјују користити апарат. Чišћење и коришничко одржавање не смјују вршити деца, осим ако су старија од 8 година и ако су под надзором одрасли. Држите апарат и кабл за напajaње тако да нје деци на дохвату дјеча мла е од 8 година.

- Овај апарат могу користити особе с смањеним физичким, чулним ли менталним способностима ли особе које немају довољно искуства и знања, под условом да су под надзором ли су добиле упутства за сигурну употребу апарата и да швајтујачи потенцијални ризик.

- Овај апарат могу користити особе с намањеним физичким, чулним ли менталним способностима ли особе које немају довољно искуства и знања, под условом да су под надзором ли су добиле упутства за сигурну употребу апарата и да швајтујачи потенцијални ризик.

- Дјеча не би требала користити апарат за игру.
- Зауистаите апарат и искључите га из струје прије него што замјениште наставке и не додирујте дијелове који се током рада покрету.

- Се наставке коју су у додир с храном очистите водом и

sapunicom odmah nakon upotrebe.

- Nepropisna upotreba aparata i njegovih nastavaka mogu oštetiti sam aparat i izazvati oštećenja.

- Sječiva nekih nastavaka (ovisno o modelu) su oštra, pa morate obratiti pažnju za vrijeme upotrebe oštrih noževa, kako prazniti посудu i tokom čišćenja.

- Da izbjegnute nezgode ili štete aparatu, pridržavajte se trajanja vremena rada aparata i postavki brzina prilikom upotrebe nastavaka, koje su navedene u uputstvima.

- Uredaj se može koristiti na nadmorskoj visini od 4000 m.

- Прије коришћења уреда проверите да ли напреженије мреже одговара на то на региона. В пропен счупен кабел разскачете да покривате урда или да не свързвате. Винаги греша при включване на уреда външния проводник.

- Не поставяйте апарат на напаяния или в друга течност. Не използвайте Вашия уред, ако той не функционира нормално или е повреден. В така случаи се обръщате към гаранционния център за ремонт.

- Кабел за захранване не смје бити в близост или докосвати горещите части на уреда, да бъде до колони на топлина или върху остри ръбове.

- Не изпалвайте захранващия кабел, за да не изключите уреда от мрежата.

- За Вашата безопасност, използвайте единствено оригинални приставки и резервни части, поддържащи за вашия уред.

- Не използвайте токов удар, уверете се, че притежате не докосват щифовете на контакта, когато включвате или изключвате уреда от захранването.

- За Вашата безопасност това уред съответства на условията на изпитванията на действащата нормативна уредба (Решенията, директивите и директите, които се отнасят за безопасност на електрическите машини и машините за производство, които се използват за електрическата съвместимост, материалите в контакт с храната, електромагнитната съвместимост).
- Не поставяйте електрическите прибори в различни предпазители.
- Винаги поставяйте приставките с миксера на равна, чиста и суха повърхност: средна да включите уреда.

- Внима! се уверявате, че бургите за бургери са в позиция "0", преди да включите уреда.
- За да избегнете нараняване на ръце, никога не поставяйте чаша или приставките му в горещия, в мазешката или микровълновата фурна, или в мрежата за томене чашите.

- Уредът и приставките му са създадени за употреба на хранителни продукти. Не ги използвайте за други цели.

► За уведомяване в опасността следва:

- Винаги изключвайте уреда от захранване, когато могат да се предадат на външни съоръжни или да се преработят.

CS BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nesspěchejte a pozorně si přečtete všechny následující pokyny.

- Před prvním použitím přístroje si pozorně prostudujte návod k použití a uschovejte jej: použití neshodné s návodem k použití zbavuje výrobce veškeré odpovědnosti.

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou sniženy, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom, jak se přístroj používá.

- Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehraly.

- Jestliže napájecí kabel tohoto přístroje je poškozený, z bezpečnostních důvodů jej musí vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo osoba se srovnatelnou kvalifikací.

- Tento přístroj je určen výhradně pro neprofesionální a nekomerční použití. Není určen pro použití v následujících případech, na které se nevztahuje záruka:
 - používání v kuchyňských kutech vyhrazených pro personál v obchodech, kancelářích a v jiném profesionálním prostředí;
 - používání na farmách;
 - používání zákaznický hotely, moteli a jiných zařízení ubytovacího typu;
 - používání v pokojích pro hosty.

- Dávejte pozor, pokud budete nalévat do kuchyňského robotu nebo mixéru horkou tekutinu v takovém množství, že by mohlo dojít k jejímu vytisknutí ze spotřebiče v důsledku náhlého přivedení k varu.

- Přístroj vždy odpojte od napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.

- Pro přístroje s míchacím příslušenstvím (spirály), ruční míkér, šlehač, stonkí mixér nebo krájáč zeleniny (podle modelu) : přístroj nesmí být používán dětmi. Ukládajte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí.

- Pro přístroje s příslušenstvím šlehači metla, šlehač nebo drtič (podle modelu) : tento přístroj mohou používat děti od 8 let pod podmínkou, že jsou pod dohledem nebo že byly poučeny o bezpečném používání přístroje a že dobře pochopily případná rizika. Čišění a údržbu smí provádět děti od 8 let, avšak pod dohledem dospělého. Spotřebič a jeho napájecí kabel skladujte mimo dosah dětí od 8 let.

- Tento přístroj mohou používat osoby, jejichž tělesná, smyslová nebo duševní schopnosti jsou sniženy nebo jejichž znalosti nejsou dostatečné, jsou-li pod dohledem nebo pokud byli poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou možná rizika.

- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Než přistoupíte k výměně příslušenství nebo k nasazování pohyblivých částí přístroje, vypněte přístroj a odpojte jej z napájení.

- lned po použití vyčistěte všechna příslušenství, která přišla do kontaktu s potravinami vodou se saponátem.

- Nesprávné používání přístroje a jeho příslušenství může poškodit přístroj a vést ke zranění osoby.

- Čepele některých příslušenství (podle modelu) jsou ostré, při manipulaci s nabroušenými noži během vyprazdňování nádoby a během čištění je třeba počínat si obezřetně.

- Kvůli vyloučení nehad a poškození přístroje dodržujte dobu provozu a nastavení rychlosti příslušenství upřesněné v návodu.

- Toto zařízení může být používáno až do nadmořské výšky 4000 m.

- Прије коришћења уреда проверите да ли напреженије мреже одговара на то на региона. В пропен счупен кабел разскачете да покривате урда или да не свързвате. Винаги греша при включване на уреда външния проводник.

- Не поставяйте апарат на напаяния или в друга течност. Не използвайте Вашия уред, ако той не функционира нормално или е повреден. В така случаи се обръщате към гаранционния център за ремонт.

- Кабел за захранване не смје бити в близост или докосвати горещите части на уреда, да бъде до колони на топлина или върху остри ръбове.

- Не изпалвайте захранващия кабел, за да не изключите уреда от мрежата.

- За Вашата безопасност, използвайте единствено оригинални приставки и резервни части, поддържащи за вашия уред.

- Не използвайте токов удар, уверете се, че притежате не докосват щифовете на контакта, когато включвате или изключвате уреда от захранването.

- За Вашата безопасност това уред съответства на условията на изпитванията на действащата нормативна уредба (Решенията, директивите и директите, които се отнасят за безопасност на електрическите машини и машините за производство, които се използват за електрическата съвместимост, материалите в контакт с храната, електромагнитната съвместимост).
- Не поставяйте електрическите прибори в различни предпазители.
- Винаги поставяйте приставките с миксера на равна, чиста и суха повърхност: средна да включите уреда.

- Внима! се уверявате, че бургите за бургери са в позиция "0", преди да включите уреда.
- За да избегнете нараняване на ръце, никога не поставяйте чаша или приставките му в горещия, в мазешката или микровълновата фурна, или в мрежата за томене чашите.

- Уредът и приставките му са създадени за употреба на хранителни продукти. Не ги използвайте за други цели.

- Уредът и приставките му са създадени за употреба на хранителни продукти. Не ги използвайте за други цели.

- Уредът и приставките му са създадени за употреба на хранителни продукти. Не ги използвайте за други цели.

- Уредът и приставките му са създадени за употреба на хранителни продукти. Не ги използвайте за други цели.

- Уредът и приставките му са създадени за употреба на хранителни продукти. Не ги използвайте за други цели.

HU BIZTONSÁGI TANÁCSOK

Figyelemmel olvassa el az alábbi utasításokat.

- A készülék első használatá előtt figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati utasítást: a készülék használati utasításában leírtaknak nem megfelelő használat esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.

- Tilos a készülékkel olyan személyeknek használnia (beleértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, érzékelési vagy szellemi képességei korlátozottak, valamint olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek a készülék használatára vonatkozó gyakorlati vagy ismeretekkel. Kivételt képeznek azok a személyek, akik egy biztonságügyleti felelős személy által vannak felügyelve, vagy akikkel ez a személy előzetesen ismertette a készülék használatára vonatkozó utasításokat.

- Ajánlott a gyerekek felügyelete, annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

- Ha a készülék kábel sérült, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálat alkalmazottjának vagy hasonló képzettségű rendelkező személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. Nem alkalmas az alábbiakban felsorolt használatokra, amelyekre a garancia nem terjedik ki:
 - boltok, irodák és egyéb munkahelyek alkalmazottai számára fenntartott konyhákban történő használatra,
 - gazdaságokban történő használatra,
 - hotellek, motelek és egyéb szálláshelyek ügyfelei általi használatra,
 - vendégszobákban történő használatra.

- Legyen óvatos, ha forró folyadék kerül a preparátoregységbe, vagy a keverőbet, mert a hirtelen feluralkodó következtében a folyadék kifuthat a készülékből.

- Mindig hűvös a készülék a hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, illetve minden össze-/szétzerelésk és tisztítást előtt.

- A gyúró tartozékokkal (kampók) vagy keverőverekkel, vagy mini darálóval, vagy keverőedényekkel, vagy zöldségaprítással ellátott készülékek esetében (modelltől függően) : ha a készülék kábelre sérült, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálat alkalmazottjának vagy hasonló képzettségű rendelkező személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében. Ne cserélje ki a berendezés tápkábelét egy másik tápkábelre.

- A habverő vagy sokgúy habverő vagy reszelő tartozékokkal ellátott készülékek esetében (modelltől függően) : a készülék legalább 8 éves vagy idősebb gyermekkel is használható, vagy felügyelettel, vagy amennyiben a készülék biztonságos használatáról utasításokat kaptak és megértették a használatról járó veszélyeket. A készülék felhasználó által végzendő tisztítását és karbantartását egyesek csak akkor végezhetik, ha elmúlt 8 éves és felnőtt felügyelete alatt áll. Tartsa a készüléket és a kábel távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

- Ezt a készüléket használatihát csökkent fizikai, érzékszervi vagy csökkent mentális képességű, tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, amennyiben felügyelik őket, vagy megintartották őket a készülék biztonságos használatára és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel.

- Ne hagyja, hogy a gyerekek játéknak használják a készüléket. Állítsa le a készüléket és húzza ki a tápegvezeték, a készülék tartozékainak szerelje előtt, vagy mielőtt a működés közben mozgó alkatrészeket megközelítené.

- Az élelmiszereket érintézők valamennyi tartozékot a használat után azonnal tisztítsa meg tisztítószerekkel vízzel.

- A készülék és tartozékainak helytelen használata a készülék meghibásodását és sérülést okozhat.

- Egyes tartozékok pengéi (modelltől függően) élesek, az éles késeket elővigyázatossal kell kezelni az öntendő kiürítésről és tisztításról egyaránt.</

