Tefal®


NL




ActiFry Genius


www.tefal.nl


ActiFry Genius 1,2 kg







ActiFry Genius 1,7 kg






1



2
1
2



2
CLICK
1
3



2
1
4



5



6



7


8


CLICK
9


MAXIMUM
MAXI
10



11


12



13


00
14



00
15


1
16


17


0:00
18


CLICK
19


20

BESCHRIJVING

1 Voetstuk
2 Ontgrendelingsknop voor deksel
3 Deksel
4 Kijkvenster
5 Scherm met digitale bediening
6 ActiFry maatlepel
7 Ontgrendelingsknop voor pendelarm
8 Afneembare pendelarm
9 Afneembare anti-overstromingsring
10 Ontgrendelingsknop voor handgreep
11 Handgreep van de binnenpan
12 Binnenpan
13 Afneembaar filter
14 Baktijd
15 Temperatuur
16 Startuitstel
17 Warm houden
18 Functie voor het selecteren van een automatische menu-instelling
19 Handmatige modus
20 Kookproces starten / onderbreken
21 Automatische menu-instellingen

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Voor ingebruikname

- Verwijder alle stickers en het verpakkingsmateriaal.
- Om de deksel te verwijderen, breng de deksel omhoog door op de ontgrendelingsknop van de deksel te drukken - afbeelding 1.
- Verwijder de ActiFry maatlepel..
- Plaats de handgreep van de uitneembare binnenpan horizontaal tot aan de "KLIK" om de binnenpan te kunnen verwijderen - afbeelding 3.
- Verwijder de pendelarm door op de ontgrendelingsknop te drukken - afbeelding 4.
- Haal de binnenpan uit.
- Om de anti-overstromingsring te verwijderen, trek de klemmen naar buiten en breng vervolgens omhoog.
- Verwijder de afneembare filter - afbeelding 6.
- Alle uitneembare delen mogen in de vaatwasmachine worden gewassen - afbeelding 7 of met een niet schurend sponsje en afwasmiddel gereinigd worden.
- Reinig de behuizing van het apparaat met een vochtige spons en een beetje afwasmiddel - afbeelding 8.
- Veeg alle onderdelen grondig droog voordat je ze opnieuw aanbrengt.
- Breng de pendelarm tot de "KLIK" op zijn plaats - afbeelding 9.
- Om de ring opnieuw op de juiste plaats aan te brengen, plaats ze op de rand en in het midden van de binnenpan en duw stevig totdat je een "KLIK" hoort.
- Tijdens het eerste gebruik kan het gebeuren dat een onschadelijke geur wordt waargenomen. Dit verschijnsel heeft geen invloed op het gebruik van het apparaat en zal snel verdwijnen.

OPMERKING:

- Dompel het voetstuk nooit in water.
- Wanneer je het apparaat voor het eerst gebruikt, raden we je aan om het apparaat gedurende minstens 30 minuten te gebruiken. Na de eerste ingebruikname zal jouw ActiFry Genius naar volle tevredenheid werken.

Het bereiden van etenswaren

Om het apparaat geen schade toe te brengen dien je de hoeveelheden van ingrediënten en vloeistoffen die in de handleiding en het receptenboekje staan aangegeven in acht te nemen.

Respecteer altijd de maximum aanduiding op de afneembare pendelarm voor alle recepten - afbeelding 10.

Laat, tijdens het gebruik, de ActiFry maatlepel niet in de uitneembare binnenpan liggen.

- Open de deksel - afbeelding 1.
- Verwijder de ActiFry maatlepel die zich in de binnenpan bevindt.
- Bereid de ingrediënten voor zoals aangegeven in het receptenboekje. Doe de ingrediënten in de binnenpan volgens de aanwijzingen die in je recept zijn aangegeven.
- Doe de ingrediënten in de binnenpan, verspreid ze gelijkmatig en hou je altijd aan de maximum hoeveelheid (zie baktijdentabellen op p. 8 tot p. 10) en de maximum markering die op de pendelarm is aangegeven - afbeelding 10.
- Vul de ActiFry maatlepel met de aanbevolen hoeveelheid olie - afbeelding 11 en schenk de inhoud gelijk verdeeld over de etenswaren (zie de baktijdentabellen op p. 8 tot p. 10).
- Ontgrendel de handgreep en klap deze volledig in - afbeelding 12.
- Sluit de deksel - afbeelding 13.

BAKKEN

- Gebruik het apparaat nooit wanneer het leeg is.
- Doe nooit te veel ingrediënten in de binnenpan. Houd rekening met de aanbevolen hoeveelheden.
- **Dit apparaat is niet geschikt voor het bereiden van recepten met een grote hoeveelheid vloeistof (zoals soep, saus,...).**
- **Schakel het apparaat nooit in wanneer de binnenpan leeg is.**

Begin met bakken

- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. Het apparaat piept twee keer en 00 verschijnt op het scherm - afbeelding 14.

2 manieren om de baktijd in te stellen:

Werkingsmodus met automatische menu's:

De baktijd, temperatuur en de mengsnelheid worden automatisch ingesteld naargelang het soort gekozen levensmiddel.

- Selecteer de modus - afbeelding 15.
- Selecteer een automatische menu-instelling door het nummer van de gewenste instelling in te voeren. Om de instelling te selecteren, druk op de + knop totdat de gewenste instelling (1 tot 9) verschijnt - afbeelding 16.
- Druk op Start ▶II - afbeelding 17.
- Je kunt de baktijd regelen met behulp van de +/- knop.

Opmerking: Regel de baktijd na het starten van het apparaat.

- Als je een automatische menu-instelling gebruikt, volg de aanwijzingen in het receptenboekje om de etenswaren op een juiste manier in de binnenpan te leggen.

Opmerking: De pendelarm start in de automatische menu-instellingen 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9

niet met draaien wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

- Om de bakmodus te stoppen of te annuleren, druk en houd de ▶II toets 2 seconden vast en het scherm geeft 00 weer - afbeelding 14.



1. Friet (aardappelfriet, groentechips, aardappelwedges …)



2. Gepaneerde snacks (kipnuggets, gepaneerde garnalen...)



3. Deegsnacks (uienringen, calamares...)



4. Loempia's/Samosa's



5. Gehakt- en groenteballetjes



6. Kip (bouten en vleugels...)



7. Wok * (gebakken rijst met garnalen, gesauteerd rundvlees, gesauteerde groenten...)



8. Wereldkeuken* (lamstajine, kebab...)



9. Desserts (appel- of perencompote, gekarameliseerde noten,...)

*"1-maaltijd-in-1-keer" menu-instellingen

Handmatige modus:

- Stel de baktijd in minuten in met behulp van de +/- knoppen (zie de baktijdentabel op p. 8 tot p. 10).
- Ga vervolgens naar de baktemperatuur met behulp van de temperatuur / timer knop - afbeelding 18 en regel de temperatuur met de +/- knoppen (zie de baktijdentabel op p. 8 tot p. 10).
- Druk op de aan/uit-knop ▶II.

OPMERKING:

- De ingestelde tijd wordt op het scherm weergegeven en de timer begint minuut na minuut af te tellen. De weergave van de baktijd is in minuten, alleen tijden onder 1 minuut worden in seconden weergegeven
- Je kunt het apparaat op pauze zetten. Druk op de knop II. Druk op de ▶ knop om het bakproces te hernemen.
- Tijdens het koken kun je de tijd op elk moment opnieuw instellen met behulp van de + / - knoppen - afbeelding 17.
- Hou bij een fout of voor het wissen van de geselecteerde tijd de ▶II knop minstens 2 seconden ingedrukt en selecteer opnieuw de tijd.
- De pendelarm start tijdens de automatische menu-instellingen 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9 niet met draaien wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

Startuitstel

De startuitstelfunctie kan worden gebruikt voor zowel de automatische menu-instellingen als de handmatige modus.

- Steek de stekker in het stopcontact. Het scherm wordt ingeschakeld en 00:00 verschijnt.
- Stel het bakproces in door het kiezen van een automatische modus of de handmatige modus.
- Druk lang op de "Temperatuur / timer" knop (3 seconden). Het pictogram verschijnt en knippert.
- Stel de startuitsteltijd in met de +/- knoppen (in stappen van: 10 minuten).
- Druk op de aan/uit-knop ▶. Het aftellen start en het kookproces start wanneer de timer 0:00 bereikt.

Warm houden

- Als het bakproces voltooid is en er vindt gedurende 3 minuten geen enkele handeling plaats, wordt de warmhoudmodus automatisch ingeschakeld (uitgezonderd voor modus 1 – Friet).
- Het apparaat wordt na 30 minuten in de warmhoudmodus uitgeschakeld.
- Om de warmhoudfunctie uit te schakelen, druk 3 seconden op de +/- knoppen.
- Om de warmhoudfunctie opnieuw in te schakelen, druk 3 seconden op de +/- knoppen.

De etenswaren verwijderen

Als je de deksel opent, schakelt het apparaat uit. Sluit de deksel en druk op de knop ▶II om het bakproces te hervatten.

Als de deksel langer dan 2 minuten geopend is, wordt het apparaat teruggezet naar de beginstand.

- Wanneer de bereiding klaar is, klinkt er een geluidssignaal.
- Open de deksel – afbeelding 1.
- Plaats de handgreep tot aan de"KLIK" om de binnenpan uit te nemen en de ingrediënten te verwijderen - afbeelding 19 en 20.
- Dien onmiddellijk op.
- Om brandwonden te vermijden, raak de deksel of een ander onderdeel niet aan, behalve de handgreep van de binnenpan en de ontgrendelingsknop voor de deksel.

KEUKENTIPS VOOR DE ACTIFRY GENIUS

- Strooi geen zout op de friet als het zich nog in de binnenpan bevindt. Breng pas zout aan wanneer de friet uit de binnenpan is gehaald.
- Als je kruiden of specerijen aan de ActiFry toevoegt, meng ze samen met olie of een andere vloeistof. Als je deze rechtstreeks in de binnenpan doet, worden ze door het heteluchtsysteem weggeblazen.
- Gekleurde specerijen kunnen de pendelarm of andere onderdelen van het apparaat lichtjes verkleuren. Dit is normaal.
- Snij alle te bereiden ingrediënten in stukken van gelijke grootte voor gelijkmatige bakprestaties.
- Snij groente, in het bijzonder wintergroente, in kleine stukjes om ze goed gaar te bakken.
- Als je ui in een ActiFry recept gebruikt, snij het in fijne schijfjes in plaats van plakken. Ze bakken dan beter. Haal de schijfjes ui uit elkaar voordat je ze in de binnenpan doet en verdeel ze gelijkmatig over de binnenpan.

- Alleen voor de automatische menu-instellingen:
  Doe de ingrediënten in de binnenpan zoals aangegeven in het receptenboekje van de ActiFry Genius. Dit zorgt voor een juiste gaarheid van elk ingrediënt. Plaats ingrediënten die een langere baktijd nodig hebben in de bovenste helft van de binnenpan. Plaats ingrediënten die een kortere baktijd nodig hebben in de buurt van de handgreep.

DE BAKTIJDEN

De baktijden worden ter indicatie gegeven en kunnen variëren naargelang het seizoen, de grootte en hoeveelheid van de etenswaren, persoonlijke voorkeur en de spanning van het elektriciteitsnet. De aangegeven hoeveelheid olie kan worden verhoogd naargelang jouw smaak en benodigdheden. Indien je nog knapperigere friet wenst, bak ze enkele minuten langer.

Aardappelen

	Soort	Hoeveelheid	Toevoegen (lepel olie)	Bakmodus	Baktijd Genius voor 1,2 kg (min)	Baktijd Genius voor 1,7kg (min)
Friet, gemiddelde grootte 10 mm x 10 mm	Vers	750 g	1/2	1	26-28	25-27
		1000 g	3/4	1	30-34	28-30
		1500 g	1	1	–	36-38
		1700 g	1	1	–	42-44
Friet	Diepgevroren	750 g	Zonder	1	26-28	23-25
		1200 g	Zonder	1	–	36-38

Vlees en gevogelte

Aarzel niet om specerijen aan de olie toe te voegen (paprikapoeder, kerriepoeder, Provençaalse kruiden, tijm, laurier…) om je vlees meer smaak te geven.

	Type	Hoeveelheid	Toevoegen (lepel olie)	Bakmodus	Baktijd Genius voor 1,2kg (min)	Baktijd Genius voor 1,7kg (min)
Kipnuggets	Vers of diepgevroren	750 g	Zonder	2	13 - 15	10 - 12
	Vers	1200 g	Zonder	2	–	13 - 15
	Diepgevroren	1200 g	Zonder	2	–	15 - 17
Kippenboutjes	Vers	4 tot 6	Zonder	6	20 - 25	20 - 22
Kipfilets	Vers	6	Zonder	6	20 - 25	18 - 20
	Vers	9	Zonder	6	–	22 - 24
Gehaktballetjes	Diepgevroren	750 g	1	5	16 - 18	14 - 15
	Diepgevroren	1200 g		5	–	18 - 20

Rijstgerechten en groenten

	Soort	Hoeveelheid	Toevoegen (lepel olie)	Bakmodus	Baktijd Genius voor 1,2 kg (min)	Baktijd Genius voor 1,7kg (min)
Ratatouille*	Diepgevroren	750 g	Zonder	7	16-18	14 - 16
	Diepgevroren	1000 g	Zonder	7	–	23-25
Boerenschotel	Diepgevroren	750 g			17-20	16-18
	Diepgevroren	1000 g	Zonder	6	–	22-24
Paella*	Diepgevroren	650 g	Zonder	Handmatig: 220°C	16-19	12 - 14
	Diepgevroren	1000 g	Zonder	Handmatig: 220°C	–	15-17

* De diepvriesgerechten zijn niet in alle landen beschikbaar.

Vis en schaaldieren

	Soort	Hoeveelheid	Toevoegen (lepel olie)	Bakmodus	Baktijd Genius voor 1,2 kg (min)	Baktijd Genius voor 1,7kg (min)
Calamares	Diepgevroren	300 g	Zonder	3	11-13	10-12
		500 g		3	–	11-13
Rauwe garnalen	Diepgevroren	300 g	Zonder	3	11-13	8-10
		650 g		3	–	8-10

Groenten

	Soort	Hoeveelheid	Toevoegen (lepel olie)	Bakmodus	Baktijd Genius voor 1,2kg (min)	Baktijd Genius voor 1,7kg (min)
Courgettes	Vers	750 g	1 lepel + 150 ml water	7	25-30	20 - 25
		1200 g	1 lepel + 150 ml water	7	–	25-30
Paprika's	Vers	650 g	1 lepel + 150 ml water	7	18-22	15 - 18
		1200 g	1 lepel + 150 ml water	7	–	20-25
Champignons	Vers	650 g	1	7	10-15	10 - 15
		1000 g	1	7	–	16-18
Tomaten	Vers	650 g	1 lepel + 150 ml water	7	13-16	12 - 14
		1000 g	1 lepel + 150 ml water	7	–	15-17
Ui (in schijfjes)	Vers	500 g	1	Handmatig 220°C	12-16	12 - 14
		750 g	1	Handmatig 220°C	–	18-20

Desserts

	Soort	Hoeveelheid	Toevoegen (lepel olie)	Bakmodus	Baktijd Genius voor 1,2kg (min)	Baktijd Genius voor 1,7kg (min)
Bananen	In schijfjes	5	1 lepel + 1 lepel suiker	9	5-6	5-6
		7	1 lepel + 1 lepel suiker	9	-	5-6
Aardbeien	In vieren	1000 g	2 lepels suiker	9	10-12	8-10
		1500 g	2 lepels suiker	9	-	10-12
Aardappelen	In tweeën	3	1 lepel + 1 lepel suiker	9	10-12	8-10
		5	1 lepel + 2 lepels suiker	9	-	10-12
Ananas	In stukjes	1	2 lepels suiker	9	10-15	10-12
		2	2 lepels suiker	9	-	15-17

EENVOUDIGE REINIGING

Het apparaat reinigen

Dompel het apparaat nooit onder in water. Gebruik geen agressieve reinigingsproducten of schuurmiddelen. Het uitneembare filter dient regelmatig te worden gereinigd. Om de eigenschappen van de uitneembare binnenpan zo lang mogelijk te behouden, dien je geen metalen keukengerei te gebruiken.

Wij raden het gebruik van andere reinigingsmiddelen dan afwasmiddel af.

- Laat het apparaat volledig afkoelen, voordat je het gaat reinigen.
- Open de deksel - afbeelding 1.
- Plaats de handgreep van de uitneembare binnenpan horizontaal tot aan de "KLIK" om de binnenpan te kunnen verwijderen - afbeelding 3.
- Haal de binnenpan uit.
- Verwijder de pendelarm door op de ontgrendelingsknop te drukken - afbeelding 4.
- Om de anti-overstromingsring te verwijderen, trek de klemmen naar buiten en breng vervolgens omhoog.
- Haal de afneembare filter eruit - afbeelding 6.
- Alle uitneembare delen mogen in de vaatwasmachine worden gewassen - afbeelding 7 of met een niet schurend sponsje en afwasmiddel gereinigd worden.
- Reinig de behuizing van het apparaat met een vochtige spons en een beetje afwasmiddel - afbeelding 8. Veeg alle onderdelen grondig droog voordat je ze opnieuw aanbrengt.
- Wij garanderen dat de bekleding van de binnenpan CONFORM DE REGLEMENTERING aangaande materialen die in contact komen met voedingsmiddelen is.

ENKELE ADVIEZEN IN GEVAL VAN PROBLEMEN…

Problemen	Oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	De stekker zit niet goed in het stopcontact.	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
	Je hebt nog niet op de ▶/II knop gedrukt.	Druk op de ▶/II knop.
	Je hebt op de ▶/II knop gedrukt maar het apparaat werkt niet	Sluit de deksel.
	Het apparaat wordt niet warm.	Neem contact op met een erkend servicecentrum.
	De pendelarm draait niet.	De pendelarm start in de automatische menu-instellingen 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9 niet met draaien wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Start de handmatige modus om na te gaan of de pendelarm draait. Controleer of deze goed op zijn plek zit. Als dit niet het geval is, neem contact op met een erkend servicecentrum.
De pendelarm blijft niet op zijn plaats.	De pendelarm is niet goed bevestigd	Breng de pendelarm tot aan de «KLIK"op zijn plek. - afbeelding 12.
De gerechten worden niet gelijkmatig gebakken.	Je hebt de pendelarm niet gebruikt.	Zet het op zijn plaats.
	De ingrediënten zijn niet in gelijke stukken gesneden.	Snij de ingrediënten in gelijke stukken.

Problemen	Oorzaken	Oplossingen
De friet is onvoldoende krokant.	Je gebruikt geen speciale aardappelen voor friet.	Kies speciale aardappelen voor friet, zoals Maris Piper of King Edward.
	De aardappelen zijn onvoldoende gewassen en afgedroogd.	Was de aardappelen, laat ze uitlekken en droog ze af voor het bakken.
	De friet is te dik.	Snij ze dunner. De maximale dikte van friet is 13 mm x 13 mm.
	Er is onvoldoende olie.	Gebruik meer olie (zie baktijdentabel p. p. 8 tot p. 10).
	Het filter is verstopt	Maak het filter schoon.
De friet breekt tijdens het bakken	De hoeveelheid is niet aangepast.	Breng de hoeveelheid aardappelen terug en pas de baktijd aan.
De etenswaren blijven op de rand van de binnenpan liggen.	De binnenpan is te vol.	Neem de in de baktijdentabel aangegeven hoeveelheden in acht. Breng de anti-overstromingsring op zijn plaats aan. Verminder de hoeveelheid ingrediënten.
	Maximaal niveau overschreden.	Verminder de hoeveelheden.
Bakvocht is in de behuizing van het apparaat gelekt.	De binnenpan of de pendelarm is stuk.	Vervang de binnenpan of de pendelarm.
	Maximaal niveau werd overschreden.	Neem het maximaal niveau in acht. Gebruik de ActiFry niet voor het bereiden van recepten met een hoge vloeistofpercentage.
Het LCD-scherm werkt niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De deksel is open.	Sluit de deksel.

Problemen	Oorzaken	Oplossingen
Het LCD-scherm geeft E (fout) aan.	Het apparaat werkt niet naar behoren.	Trek de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden en steek de stekker opnieuw in het stopcontact. Druk op de ▶/II knop. Als het LCD-scherm nog steeds Er aangeeft, raadpleeg de tabel met foutcodes op p page 14.
Het apparaat maakt overmatig veel lawaai.	Je denkt dat er een probleem is met de werking van het apparaat.	Neem contact op met een erkend servicecentrum.

Als je problemen met het product of vragen over het product hebt, neem telefonisch contact op met onze klantenservice:

Je kunt tevens contact opnemen met onze via onze website: www.tefal.nl

TABEL MET FOUTCODES: E.

E. 1 of 2	De ventilator werkt niet.	Controleer de aanwezigheid en de goede plaatsing van alle afneembare onderdelen (ventilatierooster, afneembare filter, binnenpan, deksel). Verwijder eventuele resten van alle afneembare onderdelen. Als je de ventilatiepijp op restjes hebt nagekeken en het probleem zich blijft voordoen, breng het apparaat naar een erkend servicecentrum.
E. 3	Deze storing kan zich voordoen als je het apparaat lange tijd in een te koude ruimte hebt bewaard.	Zet het apparaat een uur in een ruimte met een kamertemperatuur van minstens 15°C en start het opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, breng het naar een erkend servicecentrum.
E. 4	De temperatuursensor van het apparaat is defect.	Neem contact op met een erkend servicecentrum.
E. 5	De spanning van uw elektriciteitsnet is te zwak en dit kan de bakresultaten beïnvloeden	Neem contact op met je elektriciteitsleverancier.
E. 6	De spanning van uw elektriciteitsnet is te sterk. Voor je veiligheid is het apparaat beveiligd tegen oververhitting.	Neem contact op met je elektriciteitsleverancier.

BESCHERM HET MILIEU!



ⓘ Het apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
➲ Lever ze in bij een milieuvriendelijk verzamelpunt in jouw gemeente.